

# Nissan Leaf

## Kuinka latauskaapeli irrotetaan

1. Avaa auton lukitus sovelluksesta.
2. Vapauta latauskaapeli  -painikkeella.
3. Irrota latauskaapeli autosta ja latausasemasta.
4. Sijoita auton mukana kulkeva latauskaapeli auton takatavaratilaan.

## Kuinka autolla lähdetään liikkeelle

1. Istu autoon ja paina jarrupoljin pohjaan.
2. Käynnistä auto painamalla Power-kytkintä auton keskinäytön alapuolelta.
3. Työnnä vaihdevalitsin taakse Drive (D) -asentoon (ajovaihde) tai eteen Reverse (R) -asentoon (peruutusvaihde). Voit tarkistaa valinnan vaihteenvalitsimen luona olevista merkkivaloista.
4. Vapauta pysäköintijarru painamalla jalkapedaalia (vasemmalla).
5. Nosta jalka jarrupolkimelta ja paina kaasupoljinta vähän kerrallaan.

## Kuinka ajo lopetetaan

1. Pidä jarrupoljinta pohjassa.
2. Paina vaihdevalitsimen päässä olevaa painiketta, jolloin pysäköintivaihde Park (P) kytkeytyy.
3. Kytke pysäköintijarru painamalla pysäköintijarrun jalkapedaalia (vasemmalla).
4. Nosta jalka jarrupolkimelta.

5. Sammuta auto painamalla Power-kytkintä auton keskinäytön alapuolelta.
6. Poistu autosta ja kytke latauskaapeli.
7. Lukitse auto sovelluksesta.

## Kuinka auton vaihteita käytetään

Auton vaihdevalitsin sijaitsee auton keskikonsolissa.

### Drive (D) - ajovaihde

Työnnä vaihdevalitsin taakse. Voit valita ajovaihteen, kun auto on paikallaan.

### Park (P) - pysäköintivaihde

Kun auto on paikallaan, paina vaihdevalitsimen päässä olevaa P-painiketta, jolloin pysäköintivaihde Park (P) kytkeytyy. Kytke pysäköintijarru erikseen painamalla pysäköintijarrun jalkapedaalia (vasemmalla).

### Reverse (R) - peruutusvaihde

Työnnä vaihdevalitsin eteen. Voit valita peruutusvaihteen, kun auto on pysäytetty

### Neutral (N) - vapaa

Työnnä vaihdevalitsin vasemmalle. Auto kulkee vapaasti, mikäli et paina jarrupoljinta

### Huom!

Auton vaihdevalitsin ei jää fyysisesti valinnan mukaiseen kohtaan, vaan palautuu aina keskelle. Tämä kuuluu asiaan.

## Ongelmatilanteissa:

info@aimopark.fi | 020 7812 490

**aimo**  
**share**

# Nissan Leaf

## How to disconnect the charging cable

1. Unlock the car from the app.
2. Press the  button to release the charging cable.
3. Disconnect the charging cable from the car and the charging station.
4. Place the car's charging cable in the trunk of the car.

## How to start driving

1. Get in and press the brake pedal all the way down.
2. Press the **Power switch** below the center display to start the car.
3. Push the gear selector back to the **Drive (D)** position or forward to the **Reverse (R)** position. The led indicators next to the gear selector show what you selected.
4. Press the foot pedal (left) to release the parking brake.
5. Take your foot off the brake pedal and press the gas pedal, little by little.

## How to stop driving

1. Hold down the brake pedal.
2. Press the button on the end of the gear selector to engage **Park (P)**.
3. Engage the parking brake by pressing the parking brake foot pedal (left).

4. Take your foot off the brake pedal.
5. Press the Power switch below the car center display to turn off the car.
6. Get out and connect the charging cable.
7. Lock the car from the app.

## How to use the car gears

The gear selector is located in the car's center console.

### Drive (D)

Push the gear selector back. You can select the gear when the car is not moving.

### Park (P)

When the car is not moving, press the **P button** on the end of the gear selector to engage **Park (P)**. Engage the parking brake separately by pressing the parking brake foot pedal (left).

### Reverse (R)

Push the gear selector forward. You can select the reverse gear when the car is not moving.

### Neutral (N)

Slide the gear selector to the left. The car will move freely, if you do not press the brake pedal.

### Please note!

The gear selector does not physically remain in the position you chose, but always returns to the center. This is normal.

### In problem situations:

info@aimopark.fi | 020 7812 490

**aimo**  
**share**