

# Tesla Model 3

## Kuinka latauskaapeli irrotetaan

1. Avaa auton lukitus sovelluksesta.
2. Valitse auton kosketusnäytöstä "Stop Charging". Latausliittimen vieressä oleva valo muuttuu valkoiseksi.
3. Irrota latauskaapeli autosta ja latausasemasta.
4. Sijoita auton mukana kulkeva latauskaapeli auton takatavaratilaan.

## Kuinka autolla lähdetään liikkeelle

1. Istu autoon ja paina jarrupoljin pohjaan – auton virta kytkeytyy.
2. Työnnä ratin oikealla puolella oleva ajovipu kokonaan alas **Drive (D)** -asentoon (ajovaihde) tai kokonaan ylös **Reverse (R)** -asentoon (peruutusvaihde). Voit tarkistaa valitun vaiheen auton kosketusnäytön vasemmasta yläreunasta.

## Kuinka ajo lopetetaan

1. Pidä jarrupoljinta pohjassa.
2. Paina ajovivun päässä olevaa **P-painiketta**, jolloin pysäköintivaihde **Park (P)** kytkeytyy. Myös pysäköintijarru kytkeytyy tarvittaessa.
3. Nosta jalka jarrupolkimelta.
4. Poistu autosta ja kytke latauskaapeli.
5. Lukitse auto sovelluksesta.

## Kuinka auton vaihteita käytetään

Auton ajovipu sijaitsee ratin oikealla puolella.

### Drive (D) - ajovaihde

Työnnä ajovipu kokonaan alas. Voit valita ajovaihteen, kun auto ei liiku.

### Park (P) - pysäköintivaihde

Kun auto on paikallaan, paina ajovivun päässä olevaa **P-painiketta**, jolloin pysäköintivaihde **Park (P)** kytkeytyy.

Pysäköintijarru kytkeytyy tarvittaessa. Paina jarrupoljinta, kun haluat vaiheen pois pysäköintivaihteelta.

### Reverse (R) - peruutusvaihde

Työnnä ajovipu kokonaan ylös. Voit valita peruutusvaihteen, kun auto ei liiku.

### Neutral (N) - vapaa

Työnnä ajovipua ylös- tai alaspäin ensimmäiseen asentoon ja pidä sitä siinä yli sekunnin ajan. Auto kulkee vapaasti, mikäli et paina jarrupoljinta.

### Huom!

Auton vaihdevalitsin ei jääd fyysisesti valitsemaasi kohtaan, vaan palautuu aina keskelle. Tämä kuuluu asiaan.

## Ongelmatilanteissa:

info@aimopark.fi | 020 7812 490

**aimo  
share**

# Tesla Model 3

## How to disconnect the charging cable

1. Unlock the car from the app.
2. Select "Stop Charging" on the car's touchscreen. The light next to the charging connector turns white.
3. Disconnect the charging cable from the car and the charging station.
4. Place the car's charging cable in the trunk of the car.

## How to start driving

1. Get in and press down the brake pedal – the car is switched on.
2. Push the drive lever on the right of the steering wheel fully down to **Drive (D)** position or fully up to **Reverse (R)** position. You can check the selected gear at the top left of the touchscreen.
3. Take your foot off the brake pedal and press the gas pedal, little by little.

## How to stop driving

1. Hold down the brake pedal.
2. Press the **P button** at the end of the lever to engage **Park (P)**. The parking brake is also engaged if necessary.
3. Take your foot off the brake pedal.
4. Get out of the car and connect the charging cable.
5. Lock the car from the app.

## How to use the car gears

The car's drive lever is on the right side of the steering wheel.

### Drive (D)

Push the lever all the way up. You can select the drive gear when the car is not moving.

### Park (P)

When the car is not moving, press the **P button** on the end of the lever to engage **Park (P)**. The parking brake engages if necessary. Press the brake pedal to move the gear out of the parking gear.

### Reverse (R)

Push the lever all the way down. You can select the reverse gear when the car is not moving.

### Neutral (N)

Push the lever up or down to the first position and hold it for more than a second. The car will move freely, if you don't press the brake pedal.

### Please note!

The car's gear selector does not physically remain in the position you chose, but always returns to the center. This is normal.

## In problem situations:

info@aimopark.fi | 020 7812 490

**aimo  
share**